

## NPG Mini DTR 101A TDT

Para una correcta ordenación de canales se debe de desactivar el número lógico de canal, asignando así el receptor DTD el número de canal nuevo.

Los pasos para desactivar la función LCN son los siguientes.

Pulse en el mando a distancia en “MENU”



En el menú principal de configuración pulsando fecha abajo pulse en “configuración”



Seleccione “Sistema de TV” dentro del menú de configuración del sistema



En la opción “Modo LCN” cambie la opción a “Apagado”